

Grundläggande funktioner



Vilo-/väckningsknappen: När du håller din iPad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder startar din iPad. Medan den startar visas en bild av Apples logotyp mot en svart bakgrund. Efter några sekunder öppnas hemskärmen och din iPad är klar att användas.

När du vill stänga av din iPad igen håller du den svarta knappen nedtryckt i ca tre sekunder. Ett rött skjutreglage visas nu längst upp på skärmen. Dra reglaget åt höger för att stänga av din iPad.

Om man trycker en gång på knappen medan iPad är igång går maskinen in i viloläge utan att helt stängas av och när man trycker en gång till på samma knapp vaknar den direkt igen.

Batteritid: Den aktiva batteritiden för en iPad är enligt Apple upp till 10 timmar - Man kan ladda batteriet genom att ansluta iPad till ett vägguttag med medföljande sladd och adapter.

Hemknappen. På framsidan av din iPad finns en rund knapp med en liten fyrkant. Den kallas för hemknappen. Var man än befinner sig och vilken app som än är öppen kan man direkt återvända till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.



Hemskärmen motsvarar skrivbordet på en vanlig dator. Den skärmen visas alltid när maskinen startar.

Det är här du hittar alla dina appar. App är en förkortning av ordet Applikation (program) och det är precis vad appar är: program till din iPad. En app visas som en liten fyrkant på hemskärmen. För att öppna en app tycker man på den med fingret. Alla funktionerna i en iPad visas som appar.

I fältet längst upp på skärmen visas till vänster ett statusmeddelande om den trådlösa nätverksförbindelsen. I mitten visas klockan och till höger visas batteriets status. Längst ner på skärmen finns dockfältet med de appar som används mest.

För att **flytta en app** till ett nytt ställe håller du först fingret på appen i ca tre sekunder. Alla apparna börjar nu dallra. När apparna dallrar så kan du flytta dem genom att dra i en app med fingret och släppa den i det nya läget. Om man lägger en app direkt på en annan app skapas automatiskt en mapp som innehåller de båda apparna. För att ta bort en app trycker man på kryssset som syns i dess hörn medan den dallrar.

När man **vrider sin iPad** i sidled roteras skärmen automatiskt beroende på hur den hålls. Om man håller den upprätt visas innehållet i hemskärmen i stående läge och vrider man den i sidled så visas innehållet liggande.

Till vänster om hemskärmen finns **sökskärmen**. Dra med fingret åt höger på skärmen. Om man har mycket appar kan man söka direkt efter en app.

Hemskärmen med ikoner för olika appar kan fördelas på flera sidor. Du bläddrar mellan de olika fönstren genom att dra ett finger över skärmen åt höger eller åt vänster.

Prickarna i nederkant anger hur många sidor din hemskärm har och vilken sida du är på.



Lås skärmen med lösenkodslås

"Inställningar"/Allmänt/Lösenkodslås

Försiktighet anmodas i användandet. När låset väl är aktiverat **måste** man komma ihåg det för att komma in i iPaden - *även* för att komma in i själva funktionen "Lösenkodslås".

Praktiskt dock, att ha för att skydda innehållet i iPaden.



Låsa/låsa upp rotation av skärm.

De flesta Appar fungerar både i upprätt och liggande läge. För att ställa **sidoknappens** funktion till att styra detta så gå till:

Allmänt/Lås rotering och bocka för ”Lås rotering” för att låsa skärmen till den rotering du har just nu på din iPad.



Reglera ljudet.

Det finns ett ljudreglage på sidan av iPaden för att öka och sänka ljudvolymen.

Du kan även ställa in sidoknappen för att stänga av eller att sätta på ljudet.

För att ställa sidoknappens funktion till att styra detta så gå till *Allmänt/Ljud av*.


Går även att dubbelklicka på ”Hemknappen/”Höger svep” i appraden (multitasking-fältet) i botten så kommer funktionen att höja och sänka volymen fram.

Ljudreglage finns även inne i vissa appar.




Växla mellan aktiva appar

Dubbelklicka på den runda "Hem-knappen", då dyker alla aktiva appar upp längst ner på skärmen i (multitasking-fältet). Klicka på den app du vill återgå till.



Stänga appar för att återgå till hemskärmen

Klicka på "Hem-knappen"



Stänga iPaden


Du behöver inte stänga av iPaden, bara släcka ner den för viloläge genom att lägga ner locket.

Skall den inte användas under en längre tid (flera veckor) kan man förslagsvis stänga den helt för att spara batteri genom att hålla in "Vila/vakna-knappen" i tre sekunder. Då får du möjlighet att stänga din iPad helt.




Sökfunktionen (Spotlight-sökning)

När du är på hemskärmen (den första av dina fönster) klicka på Hemknappen så kommer du till sökfunktionen, eller svep höger från hemskärmen, och skriv in namnet på appen du söker.



Det räcker att du skriver de första bokstäverna så börjar den söka!

För att hindra/begränsa vad som kommer upp i sökningen kan du begränsa vilka saker som skall visas. Detta gör via Inställningar/Allmänt/Spotlight-sökning.



Multitask-gester

Du kan utöka antalet gester med fingrarna för att navigera på din iPad genom att aktivera funktionen "Multitask-gester" under "Inställningar" - "Allmänt" - "Multitaks-gester"

Med fyra eller fem fingrar kan du:

- gå från öppen app till hemskärm genom att sätta alla fingrarna på skärmen och nypa ihop dem
- dra fingrarna uppåt och visa multitasking-fältet
- svepa med alla fingrarna till höger eller vänster för att växla mellan mellan aktiva program.



Batteribesparande funktioner.

1. Sänk "Ljusstyrka" Inställningar/Ljusstyrka och bakgrund.
2. Stäng av Bluetooth när den inte används
3. Stäng av 3G om du inte behöver koppling mot internet
4. Stäng av WiFi om du inte behöver koppling mot internet
5. Stäng av Platstjänster för de program du inte behöver ha det på.
Integritetsskydd/Platstjänster/
6. Stäng av eller ställ "Hämta ny data" "push" till manuellt.
7. Tänk på att stänga locket på din iPad då du inte använder den.
8. Stäng av EQ i "Musik" under Inställningar/Musik (är förvalt som avstängt)
9. Stäng ner appar som ligger i bakgrunden.
Dubbelklicka på hemknappen/dubbelklicka på en av ikonerna i appraden (multitasking-fältet) i botten/klicka på den röda cirkeln för att stänga appen/apparna helt.



